

avvertenze lampade - istruzioni per la pulizia lampada

avvertenze lampade

1. In caso di sostituzione della lampadina, assicurarsi che la presa di corrente sia scollegata.
2. Collegare la spina dell'apparecchio in una presa collocata in un luogo protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua.
3. L'articolo "Sfera a sospensione" che monta il kit a sospensione (A4596), se utilizzato all'esterno, dovrà essere posizionato in luogo coperto.
4. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene daneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
5. Nelle versioni sprovviste di interruttore sul cavo di alimentazione, collegare la spina dell'apparecchio sotto una presa comandata da interruttore.
6. Si sconsiglia l'utilizzo e/o l'installazione dei prodotti luminosi su superfici/pavimentazioni non solide (sabbia, terra, erba, sassi, ghiaia, ecc.). Inoltre, i prodotti luminosi non dovranno essere installati in prossimità (adiacenti e sullo stesso piano) di piscine e/o ambienti d'acqua.
7. Gli oggetti luminosi, se allestiti con terra, piante e/o vasi, dovranno essere fissati al suolo con i nostri sistemi di ancoraggio, ove previsti.
8. Euro3Plast S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone da un uso improprio del prodotto.

istruzioni per la pulizia - lampada

- scollegare la corrente elettrica prima di ogni operazione di assemblaggio, pulizia e movimentazione del prodotto.
- pulire con una spugna bagnata con acqua e detergente liquido neutro.
- risciacquare con un panno bagnato.
- si raccomanda di evitare l'uso di detergenti contenenti solventi e/o alcool etilico.
- **in caso di sporco ostinato richiedere il detergente euro3plast.**

attenzione: l'esposizione continua e prolungata ai raggi solari può causare l'alterazione del colore originale.